


Istruzioni assemblaggio dell'espositore delle nuove Tazzine personalizzate (base in metallo pentagonale)



- Leggere attentamente le istruzioni prima di cominciare ad assemblare l'espositore ed accertarsi che ci siano tutti i componenti prima di disfarsi dell'imballaggio.**
1. Inserite un braccetto con rotella in uno degli innesti predisposti; esercitate una leggera pressione sul bottoncino a molla (fig. 1, 2 & 3).
 2. Fate attenzione alle dita e lasciate andare il bottoncino quando è per metà all'interno dell'innesto della base (fig. 4).
 3. Allo stesso modo, fissate gli altri 4 braccetti (fig. 5 & 6).
 4. Fate scivolare il supporto metallico inferiore attraverso la parte superiore del tubo metallico e fate attenzione che la parte liscia sia rivolta verso il basso (fig. 7).
 5. Nell'imballaggio troverete 2 sezioni tubolari (fig. 8).
 6. Prolungate il tubo inferiore aggiungendo quello centrale, fate attenzione che la punzonatura - che è ad una delle 2 estremità - sia rivolta verso l'alto (fig. 9).
 7. Dall'alto del tubo inserite il cuscinetto con la parte liscia dell'anello verso il basso (fig. 10). Inserite il secondo supporto metallico e assicuratevi che giri liberamente (fig. 11).
 8. Inserite il tubolare superiore sopra quello centrale e fate pressione sul bottoncino a molla che è nella parte superiore. (fig. 12)
 - Nell'imballaggio trovate 3 tipi di pannelli (fig. 13).**
 9. Fissate il pannello C sul supporto centrale (fig. 14), poi fissate gli altri 3 pannelli allo stesso modo (fig. 15).
 10. Sollevate il supporto metallico inferiore che è alla base e fissatelo all'interno dei pannelli facendolo scendere sulle staffe (fig. 16).
 11. Fissate il pannello A a quello C: inserite le estremità inferiori del pannello A dentro i tubi del pannello C (fig. 17), poi fissate il pannello opposto allo stesso modo.
 12. Fissate i pannelli B sopra quelli C allo stesso modo (fig. 18).
 13. Sistemate il supporto centrale sulle staffe dietro i pannelli A & B per fissarlo (fig. 19).
 14. **Sull'estremità del tubolare superiore vi sono 4-serie di fori.** Inserite i fermagli nei fori sopra il supporto superiore e agganciateli al tubolare centrale (fig. 20 & 21). Assicuratevi che l'espositore giri liberamente.
 15. Inserite i cartoncini angolari per la base (fig. 22).
 16. Inserite i cartoncini prestampati dall'alto dei pannelli e agganciateli sulla loro estremità superiore (fig. 23). Dovreste seguire l'ordine alfanumerico in senso orario.
 17. Riempite l'espositore seguendo i numeri di referenza indicati sui cartoncini prestampati. L'espositore è pronto (fig. 24).

L'imballaggio dell'espositore delle nuove Tazzine Personalizzate con base In metallo pentagonale contiene le seguenti parti:

Q.tà	Descrizione
1 pz.	Base con tubolare inferiore
5 pz.	Braccetti per la base con rotelle
1 pz.	Tubolare centrale
1 pz.	Tubolare superiore
4 pz.	Cartoncini prestampati
1 pz.	Cuscinetto
3 pz.	Supporti metallici
2 pz.	Pannelli superiori con tasca per le scatole
2 pz.	Pannelli superiori senza tasca per le scatole
4 pz.	Pannelli inferiori
5 pz.	Cartoncini angolari per la base
1 pz.	Utensili per il montaggio